



B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft. 2081 Piliscsaba, Templom tér 11. Tel.: 30/960-7065 26/575-132 Fax: 26/575-128
E-mail: papp.zsolt@b-angel.hu Web: www.b-angel.hu

Kezelési Útmutató PARADOX SP Riasztórendszerhez

Bekapcsolás (Arm):

Minden nyitásérzékelővel ellátott nyílászáró be van csukva, valamint a mozgásérzékelők nem jeleznek, akkor üsse be az Ön által megadott kódot. Sikeres beütés esetén a bekapcsolva /ARM/ piros lámpa az élesedési idő alatt villog, továbbá szaggatott hangjelzést ad a kezelő.

Éjszakai Üzem mód (Sleep):

A Sleep gomb 3 másodpercig történő nyomva tartása után a citromsárga /SLEEP/ lámpa villogni kezd és megerősítő hangjelzést ad a kezelő, akkor sikerült bekapcsolni az előre beprogramozott éjszakai üzemmódot.

Kikapcsolás:

A védett területre mindig késleltetéssel védett területen keresztül menjen be. Ha a rendszer élesítve van, akkor a kezelő folyamatos sípoló hanggal figyelmezteti arra, hogy ki kell kapcsolni a riasztót. Helyes kód beütése esetén a sípolás abbamarad, és a narancssárga /OFF/ lámpa világít.

Rossz kód beütés:

Amennyiben rossz kódot adunk a kezelőnek, abban az esetben a kezelő hosszú sípszóval jelzi a hibát. Ebben az esetben a CLEAR gomb megnyomásával törölhetjük a rossz kódot, és ezután ismét a helyes kód beütése következik.

Zóna kikapcsolás (BYP):

Lehetőség van arra, hogy egyes zónákat kikapcsoljunk a rendszerből. A BYP gomb, majd a kód beütése után a kikapcsolásra szánt zónák számát kell megadni két karakterben. (Hogyha pl. az 1-es zónát szeretném kiiktatni akkor 01-t kell beírni a kezelőn) Ezután kikapcsolt zóna száma villog. Az ENTER gomb megnyomásával véglegesíthető a zóna kiiktatás. A művelet után ne felejtse el bekapcsolni a készüléket. Élesedés után a BYP lámpa világít. Miután kikapcsoltuk a riasztót a kiiktatás automatikusan kikapcsol 'elfelejtődik'.

Memória (MEM):

Ha a legutóbbi bekapcsolás óta riasztás történt, akkor a MEM gomb világít. Ebben az esetben a MEM gomb egyszeri megnyomásával történik, ilyenkor világítanak a riasztást kiváltó zónák. A memória kilépése a CLEAR gomb egyszerű megnyomásával történik.

Pánik funkció:

Hangos: A kezelőn az 1-es és a 3-as gomb egyidejű legalább 3 másodperces megnyomásával a sziréna bekapcsol és hangos riasztás történik. Kikapcsolás a kóddal történik.

Csendes: A kezelőn a 4-es és a 6-os gomb egyidejű legalább 3 másodperces megnyomásával a kezelő megerősítő hangjelzést ad és értesítette a távfelügyeletet.

Hiba gomb (TBL):

Hiba esetén világít. A számok jelentése a következő:

[1] Rádiós zóna gyenge akku: Az akkufeszültség egy vagy több rádiós érzékelőben alacsonyabb.

[2] Táphiba: Ötféle táphiba van – **[1]** A központ akku gyenge/nincs. **[2]** Hálózati (AC) hiba jelentkezett a központban. **[3]** AUX túlterhelés

jelentkezett a központban. **[4]** A rádiós kezelő AC hibát tapasztal. **[5]** A rádiós kezelő akku hibát tapasztal.

[3] Bell hiba: A sziréna kimenet letiltott/túlterhelt a központban.

[4] Kommunikációs hiba: Nem tud kommunikálni a távfelügyelettel.

[5] Szabotázs/Zóna vezeték hiba: Vezetékhiba (kábelsérülés) egy vagy több zónában.

[6] Modul szabotázshiba: A modul (kezelő) szabotázskapcsolóját aktiválták.

[7] Tűzhurok hiba: Vezetékhiba a füstérzékelőknél.

[8] Óravesztés: A riasztórendszer óráját újra kell programozni. **Csak ezt a hibát próbálja meg egyedül javítani.**

Kilépni a CLEAR gomb megnyomásával lehet. Ha a hiba nem szűnik meg, jelezze a B-ANGEL Biztonsági Szolgálatnak!

Kódok beírása, megváltoztatása:

A készülék 32 kódot tud kezelni. Mindegyik kóddal ki- és be lehet kapcsolni a riasztót. A 32 kódnak sorszáma van, amely 01 és 32 között lehet. A 01, 02 és a 03 sorszámú kódok a mesterkódok, mely segítségével lehet hozzáférni a többi kódhoz

A kódok megváltoztatása:

⏻ - Mesterkód - Kód sorszáma /01-32/ - Új kód - Új kód megerősítése - Enter - Clear

Kódok törlése:

⏻ - Mesterkód - Kód sorszáma /01-32/ - Sleep gomb nyomva tartása (amíg nem hallja a megerősítő csippanást) - Clear

A mesterkódot vagyis a 01-est nem szabad kitörölni, csak felülírni.

Zóna kiosztás:

Zóna 1:.....	Zóna 12:	Zóna 23:
Zóna 2:.....	Zóna 13:	Zóna 24:
Zóna 3:.....	Zóna 14:	Zóna 25:
Zóna 4:.....	Zóna 15:	Zóna 26:
Zóna 5:.....	Zóna 16:	Zóna 27:
Zóna 6:.....	Zóna 17:	Zóna 28:
Zóna 7:.....	Zóna 18:	Zóna 29:
Zóna 8:.....	Zóna 19:	Zóna 30:
Zóna 9:.....	Zóna 20:	Zóna 31:
Zóna 10:.....	Zóna 21:	Zóna 32:
Zóna 11:.....	Zóna 22:	